

# LifeDomus Lifedomus – 2N

06.12.2018





#### Inhalt

1	Einle	eitung	3
	1.1	2N-Türstationen	.3
	1.2	Einschränkungen	.3
2	Kon	figuration	4
	2.1	Türstation	.4
	2.1.1	1 Konfiguration des Anrufs	4
	2.1.2	2 SIP-Einstellungen	5
	2.2	Lifedomus	.6
	2.3	Interaktion mit Smart Home-Geräten	. 6
	2.4	Steuerung des Türöffners	7

© Copyright Delta Dore. Der Inhalt dieses Dokuments ist vertraulich und darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Delta Dore nicht für andere Zwecke verwendet, reproduziert oder verbreitet werden. Seite 2/9



## 1 Einleitung

### 1.1 2N-Türstationen

Die Türstationen der Reihe 2N werden von Lifedomus über SIP verwaltet.

## 1.2 Einschränkungen

Der Anruf geht in der Lifedomus-App ein, sofern diese gestartet wurde und im Vordergrund läuft.

Zur Steuerung des 2N-Türöffners muss ein HTTP-Universal-Konnektor erstellt werden. (ACHTUNG, dies erfordert die Softwareoption "Pack Erweiterte Anbindung")

Um auf die HTTP-API der Türstation 2N zugreifen zu können, muss zudem eine Lizenz bei 2N erworben werden.

© Copyright Delta Dore. Der Inhalt dieses Dokuments ist vertraulich und darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Delta Dore nicht für andere Zwecke verwendet, reproduziert oder verbreitet werden. Seite 3/9



# 2 Konfiguration

#### 2.1 Türstation

#### 2.1.1 Konfiguration des Anrufs

Im Menü der Türstation muss ein einziges Element konfiguriert werden, und zwar die Rufnummer für Lifedomus.

Wählen Sie dazu im Menü "Directory" das Untermenü "Users".

Legen Sie mit der Taste "Add" den Benutzer 1 an.

Der Name und die E-Mail-Adresse des Benutzers müssen nicht zwingend angegeben werden.

Sie können die einzelnen Rufnummern ("Number") mit den verschiedenen iPhone- oder Android-Geräten der Kunden belegen.

Geben Sie im Feld "Phone Number" die Adresse "sip:lifedomus@IP\_DU\_SMARTPHONE" ein.

ACHTUNG, wenn Sie mehrere Rufnummern angeben, kreuzen Sie bitte das Kästchen "Parallel call to following number" an.

							2N IP V	/erso	CZ	EN   I	DE   FR   IT   ES	RU	Logout
€	Directory	<u>.</u>	« < <b>1</b>	2 3	4	5	6 7	8	9	10 :	>	Search	Q
							Remove	User	Rem	nove			
	Users	>						,					
	Time Profiles		User Ba	sic intor	matic	on ∽							
X	Holidays						N F-	ame Mail					
Ö						V	irtual Nur	nber					
			User Ph	one Nui	mbers	s ~							]
			Number 1			P	hone Nur	nber	sip:li	fedom	us@192.168.	1.	
							Time Pr	ofile	[not	used]		v	
					2	N®I	P Eye Ado	lress					
				Paralle	call to	o follo	owing nur	nber	✓				
			Number 2			P	hone Nur	nber	sip:li	fedom	us@192.168.	1.	
							Time Pr	ofile	[not	used]		v	
					2	NRT	P Fue Ada	Iracc					Save



#### 2.1.2 SIP-Einstellungen

Die Türstation ist bereits standardmäßig auf den Modus SIP P2P eingestellt.

Wählen Sie im Menü "Services" das Untermenü "Phone".

Notieren Sie die Angabe unter "Phone Number (ID)", Sie werden sie später bei der Konfiguration von Lifedomus benötigen.

		<i></i>		2N IP Verso	CZ   EN   DE   FR   IT   ES   RU	Logout
¢	Services	×	SIP 1 SIP 2 Calls	Audio Video	2N internal units	
.h			Intercom Identity ~	,		1
502	Phone	>		Display Name	2N IP Verso	
<u>م</u>	Streaming			Phone Number (ID)	111	
	Onvif			Domain	192.168.1.1	-
	E-Mail				Test Call	
	Automation		Authentication $\sim$			1
	ΗΤΤΡ ΔΡΙ			Use Authentication ID		

Wählen Sie dann das Register "Calls" und stellen Sie den "Call receiving mode (SIP1)" auf "Automatic".

	Services	*	SIP 1 SIP 2	2N IP Verso Calls Audio Video .	CZ   EN   DE   FR   IT   ES   1 2N internal units	RU Logout
.lı	Phone	>	Incoming Call	s ~		]
<u>9</u> 2	Streaming			Call receving mode (SIP1) Call receving mode (SIP2)	Automatic • Always Busy •	
☆	Onvif E-Mail			Pick up in	0	[s]
	Automation		Outgoing Cal	IS ¥ Ring Time Limit	32	[5]





#### 2.2 Lifedomus

Wählen Sie im Config Studio das Menü "Multimedia" und legen Sie dort ein Bildtelefon vom Typ "SIP-Türstation Typ P2P" an.

Geben Sie unter "SIP-Adresse der Türstation" die Adresse ein, die von der im vorausgehenden Kapitel "notierten "Phone Number (ID)" abhängt, in unserem Beispiel "111@IP\_DU\_DOORBIRD".



Nun können Sie von sämtlichen iPhones, iPads und Android-Geräten aus über das Register "Bildtelefon" mit der 2N-Türstation kommunizieren.

ACHTUNG, der Anruf geht nur an Geräte, die auf der Türstation unter "Users" eingerichtet wurden (siehe vorausgehendes Kapitel).

#### 2.3 Interaktion mit Smart Home-Geräten

Sie haben die Möglichkeit, ein Szenario zu erstellen, so dass bei Betätigung der Klingeltaste an der Türstation bestimmte Aktionen durchgeführt werden: z. B. Leuchten blinken lassen, Musik auf SONOS abspielen...

Dazu muss im Feld "Phone number" für eine der Rufnummern in der Konfiguration der Türstation anstelle der Rufnummer eines iOs- oder Android-Geräts die IP-Adresse des Lifedomus-Servers eingegeben werden.

Anschließend können Sie bei der Konfiguration des Bildtelefons in CS unter der Adresse der Türstation ein bereits erstelltes Szenario auswählen, in den Feldern: "Aktion bei eingehendem Anruf".



#### 2.4 Steuerung des Türöffners

Zur Steuerung des 2N-Türöffners muss ein HTTP-Universal-Konnektor erstellt werden. (ACHTUNG, dies erfordert die Softwareoption "Pack Erweiterte Anbindung")

Um auf die HTTP-API der Türstation 2N zugreifen zu können, muss zudem eine Lizenz bei 2N erworben werden.

Um nachzusehen, ob Sie diese Funktion nutzen können, wählen Sie im Menü "Services" das Untermenü "HTTP API" und prüfen Sie, ob für den Service "I/O API" die Option "Enabled" angekreuzt ist:

				2N IP Verso CZ   EN	DE   FR   IT   ES   RU	Logout
(	Services 🛠	Services Accou	nt 1 Accou	unt 2 Account 3 Acco	ount 4 Account 5	
.11		HTTP API Ser	vices ~			1
<u>.</u>	Phone	SERVICE	ENABLED	CONNECTION TYPE	AUTHENTICATION	
<u>بر ک</u>	Streaming	System API	✓	Secure (TLS) •	Digest •	]
	Onvif	Switch API	✓	Secure (TLS) •	Digest •	]
~	E-Mail	I/O API	✓	Secure (TLS) •	Digest •	]
	Automation	Audio API	✓	Secure (TLS) •	Digest •	]
	HTTP API >	Camera API	✓	Secure (TLS) •	Digest •	]
	User Sounds	Display API	✓	Secure (TLS) •	Digest 🔹	]
	Web Server	E-mail API	✓	Secure (TLS) •	Digest •	
	Audio Test	Phone/Call API	✓	Secure (TLS) •	Digest •	]
	SNMP	Logging API	✓	Secure (TLS)	Digest •	

Gehen Sie auf den Reiter "Account 1" und legen Sie ein Profil an, um die HTTP-API zu sichern:

			2N IP Verso	CZ   EN   DE   FR	IT   ES   RU	Logout
€	Services 🛠	Services Account 1 A	ccount 2 Account	: 3 Account 4	Account 5	
.h		✓ Account Enabled				
502	Phone	- User Settings -				-
K K	Streaming	eser securigs	User Name	lifedomus		
	Onvif		Password	••••		
	E-Mail					
	Automation	User Privileges ~				1
	Automation	DESCRIPTION		MONITORING	CONTROL	
	HTTP API >	System Access				
	User Sounds	Phone/Call Access				
	Web Server	I/O Access		✓	~	
	Audio Test	Switch Access				
	SNMP	Audio Access				
		- ·				



Erstellen Sie einen "HTTP-Universal"-Konnektor.

Füllen Sie in den Einstellungen des Konnektors folgende Felder aus:

- IP oder Domain-Name: <u>https://IP\_DU\_2N/api/io</u>
- Art der Authentifizierung: DIGEST
- Benutzername: User Name von Account 1
- Passwort: Passwort von Account 1

		Ges	stion des conn	ecteurs	E, d <	×
Pack AMPLI AUDIO VIDEO	•					P
Pack VIDEO PROJECTEUR	•		Tydom (2)			<b>V</b>
Pack PLAYER MULTIMEDIA	•	0			Label : Universel HTTP	
$\propto_{0}^{\circ}$ Pack CONNECTIVITE	•					
Pack CONNECTIVITE AVANCEE	1 🔹		- <b>≺&gt;</b> AUTO	© ∥ 1	Affichar les lors de ce connectar r dens la inimal d'éxènemente :	
Universel HTTP	1 +				Prima da rea loga de de contrinentes dans la polaritat d'eveniron da re Primatétée -	
TCP/IP Universel	+				IP ou nom de domaine https://192.168.1.92/api/io	
RS232 Universel	+				Type d'authentification	
RS-232 Bitwise RS232	+				DIGEST	►
Global Caché	+	0 🖻	→≻ AUTO	🕀 🖉 i	Mot de passe	
SSH Universel	+				**** Persistance des retours d'états après redémarrage du serveur	
	•				Faux	►
						* *

Speichern Sie die Einstellungen. Der Konnektor sollte nun starten.

Gehen Sie nun ins Menü "Geräte" und erstellen Sie ein allgemeines Gerät im Register: Geräte > Universal > Allgemeines Gerät.

Geben Sie die Bezeichnung "Türöffnersteuerung" ein und ordnen Sie ihr den zuvor erstellten 2N-Konnektor zu.

Erstellen Sie einen Befehl, indem Sie unter den Eigenschaften auf + klicken und bearbeiten Sie den Befehl über das Stift-Symbol. Geben Sie die Bezeichnung "Öffnen" ein, belassen Sie den Typ ASCII und geben Sie im Feld Befehl folgende Zeile ein: "/ctrl?port=relay1&action=on"



Site Courant : Maison			×	S, A	÷ I	×	
Equipements	Commande	Label : Ouvrir		Variables			
Chauffage/Climatisation			Type : Ascii JS			$\odot$	0 -
Eclairage et prises		/ctri?port=relay1&action=or					
Motorisation							
Télécommande		Œ	►				
Traitement de l'air							
Universel		Ajout d'une en-tête					
Equipement (Génériq			+				
Ecoute universelle							
Traitement de l'eau							
Mesures							
	+		Þ	₾ ⊕	÷,	₽.~	

Gehen Sie nun ins Menü "Multimedia" und konfigurieren Sie das Bildtelefon "2N".

Wählen Sie in den Einstellungen die Felder "Server-Aktion für Türsteuerung". Wählen Sie im Pop-up-Fenster die Aktion "Öffnen" für das zuvor erstellte Gerät "Türöffnersteuerung".

Site Courant : Maison		RAD MODBUS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		_		
	+			
Chemins réseaux		Paramótrago	×	
	Equipements			
	Eclairage et prises			
Visionhone	Universel			
	Pilotage Gache			승규가 손을 많이라.
Serveur MyMovies	Ouvrir			
	Protection			
	Consommation			
	Groupes d'équipements	•		
	Scénarios			
	Automates			
	Caméras			
	Visiophone	۲.		
			$\checkmark$	
	Û			~

Nun wird der 2N-Türöffner über die Tür-Taste im Pop-up-Fenster der Türstation in den iOS-/Android-Apps gesteuert.